



У нас есть несколько вопросов к вам!
Что вы думаете о нашей продукции?
Понравился ли шезлонг малышу?
Пожалуйста, оставьте свой отзыв и помогите
нам сделать нашу продукцию еще лучше.
Ваше мнение и идеи для нас очень важны!
Спасибо, что выбрали mamagoods!

Оцените товар



Что-то пошло не так?
Пожалуйста, напишите в нашу Службу заботы
о клиентах – мы всё оперативно решим
hello@mamagoods.ru 😊

Состав: материал основания – алюминиевый сплав,
материал чехла – 20% хлопок, 80% полиэстр,
материал игрушек – полипропилен
Срок годности: не ограничен
Страна изготовления: КНР
Торговая марка: mamagoods
ТР ТС 025/2012
Дата сборки:


УЗНАТЬ О НАС
БОЛЬШЕ



mamagoods.ru

 **mamagoods**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ШЕЗЛОНГА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ**



Спасибо за ваше доверие и выбор mamagoods!

Мы разработали эту инструкцию для того, чтобы помочь вам максимально использовать все возможности нашего шезлонга и создать незабываемый опыт нежных моментов с вашим малышом.

Перед использованием, пожалуйста, изучите инструкцию.



☒ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Каркас - 1шт / Текстильный чехол - 1шт / Игрушка-дуга - 1шт

☒ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для максимально комфортного и функционального использования в шезлонгах mamagoods предусмотрено 4 разных режима:

- ☐ **А Режим "Игра"** – подходит для малышей, которые уже научились сидеть. Максимально допустимый вес – 13 кг.
- ☐ **В Режим "Отдых"** – используйте, когда малыш уже уверенно держит голову. Максимально допустимый вес – до 10 кг.
- ☐ **С Режим "Сон"** – подходит для новорожденных малышей весом от 3 до 5 кг.
- ☐ **Д Режим "Транспортировка"** – благодаря компактному размеру в сложенном виде шезлонг удобно хранить и транспортировать.



☒ РЕГУЛИРОВКА РЕЖИМОВ



Для установки режима, пожалуйста, приподнимите защелку шагового регулятора и переместите ее в желаемое положение, одновременно приподнимая другой рукой спинку кресла.

Прежде чем сажать ребенка в шезлонг, необходимо проконтролировать, что шаговый регулятор находится в зафиксированном положении. Если ребенок уже сидит в кресле, когда вы меняете положение, то прежде чем отпустить спинку кресла, необходимо проконтролировать, что шаговый регулятор находится в зафиксированном положении.

☒ УСТАНОВКА РЕЖИМА "ТРАНСПОРТИРОВКА"

Для того, чтобы полностью сложить шезлонг (режим "Транспортировка"), необходимо, находясь в режиме А или В, оттянуть красную защелку назад и установить шаговой регулятор в позицию D.

Защелка должна оказаться по другую сторону от замыкающего фиксатора.



☒ УХОД

Допускается ручная и автоматическая стирка чехла при температуре не более 40°C. Во избежание деформации чехла не используйте, пожалуйста, автоматическую сушку.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ☆ Не используйте шезлонг как замену коляске или кроватке. Для полноценного и длительного сна, пожалуйста, переложите ребенка в кроватку.
- ☆ При использовании шезлонга не оставляйте ребенка одного, он должен находиться в пределах вашей видимости.
- ☆ Используйте шезлонг только на полу, так как при высокой активности ребенка шезлонг может сместиться.
- ☆ Не перемещайте ребенка, когда он находится в шезлонге.
- ☆ Не перемещайте шезлонг держась за игрушку-дугу.
- ☆ Конструкция шезлонга подразумевает эффект естественного покачивания, самостоятельно качать/раскачивать шезлонг небезопасно.
- ☆ Не используйте шезлонг на кровати, диване, прочих мягких поверхностях, так как на подобных поверхностях шезлонг неустойчив и возможен риск переворачивания.